041/12, 041/24

АВАРІЙНА СИСТЕМА

we adapt to your space, naturally

РОБОТА

- Аварійна система 041 дає змогу відкрити автоматичні двері ліфта, привод яких має двигун постійного струму 12 В (04112) або 24 В (04124).
- Пристрій переходить в аварійний режим у разі зникнення живлення (220 В змінного струму) (клеми № 11 і № 12): коли кабіна досягає рівня поверху, пристрій подає струм на двигун приводу для відкриття дверей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальна потужність двигуна приводу, який можна задіяти, - 120 Вт.
- Час відкриття дверей - приблизно 5 секунд. Після цього пристрій автоматично вимикається, зводячи споживання акумуляторів до нуля, що подовжує їхній строк служби.
- Додаткових компонентів, як-от сигналізація поверху, встановлювати не потрібно. Можна використовувати той самий датчик вирівнювання, що й у звичайному режимі. Датчик може бути розімкненим на рівні дверей або замкненим. Пристрій постачається для датчика, розімкненого на рівні поверху (наприклад, для станцій керування MP).
- Є таймер, який затримує перехід в аварійний режим приблизно на 3,5 секунди. Тобто живлення 220 В змінного струму має бути відсутнє протягом цього часу, перш ніж пристрій перейде в аварійний режим (це запобігає хибним спрацюванням під час короткочасних зникнень струму).
- Система має два світлові індикатори та вимикач ON/OFF.
- Коли вимикач у положенні OFF, обидва індикатори вимкнені, але акумулятори продовжують заряджатися (за наявності живлення 220 В змінного струму). У цьому положенні пристрій не виконує жодних аварійних операцій. Бажано встановлювати вимикач у це положення під час огляду та обслуговування ліфта.
- Коли вимикач у положенні ON, за наявності живлення 220 В змінного струму світиться зелений індикатор (IN USE). Після його активації, якщо живлення 220 В змінного струму зникне, засвітиться червоний індикатор (EMERGENCY MODE). Коли датчик вирівнювання повідомляє, що ліфт на рівні поверху, двері відкриваються на 5 секунд, після чого система повністю вимикається (обидва індикатори гаснуть). Коли живлення 220 В змінного струму повертається, засвітиться зелений індикатор і система знову готова до роботи.
- Є два запобіжники:

  F1: вхідний захисний запобіжник (3 А).

  F2: вихідний захисний запобіжник (10 А).
- Акумулятори забезпечують понад 40 відкривань дверей (без підзарядки) із двигуном 60 Вт.

МОНТАЖ (див. схему)

a) Зніміть кришку пристрою, відкрутивши 4 гвинти на лицьовій частині. Потрібно від'єднати від плати всередині невеликий роз'єм, дроти якого підключені до кришки (світлодіоди та вимикач).

b) Пристрій розрахований на датчики вирівнювання, розімкнені на рівні поверху (станції керування MP). Якщо це не так (замкнені на рівні поверху, розімкнені між поверхами), змініть положення перемички J1, з'єднавши точки b і c (див. схему).

c) Встановіть фільтр, підключивши його безпосередньо до 3 клем двигуна приводу. Система має захист для аварійної роботи. У нормальному режимі елементи захисту мають бути в станції керування. Тому аварійна система не містить захистів для нормального режиму роботи.

d) Переведіть ліфт у нормальний режим роботи. Якщо привод дверей працює в неправильному напрямку (відкриває, коли має закривати, і навпаки), поміняйте місцями дроти на клемах № 1 і № 2.


d) Перевірте, що в нормальному режимі двері працюють правильно. Якщо вони працюють у неправильному напрямку, поміняйте місцями дроти на клемах № 1 і № 2.

e) Пам'ятайте, що зникнення струму переводить пристрій в аварійний режим. Тобто використовуйте живлення 220 В змінного струму, відсутність якого фактично означає, що слід виконати аварійну операцію.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Систему слід регулярно перевіряти (щонайменше раз на 2 місяці).
- У разі неправильної роботи пристрій сигналізує про несправність двома ознаками:
  - Коли вимикач у положенні ON і є живлення 220 В змінного струму, зелений світлодіод не світиться.
  - Вихідні клеми до вхідних клем датчика вирівнювання станції керування (клеми № 7 і № 8) у будь-який момент показують розімкнений контакт. Звичайна причина несправності - перегорілий запобіжник.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48



LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48