ІНСТРУКЦІЯ З ЕВАКУАЦІЇ ПАСАЖИРІВ ІЗ ГІДРАВЛІЧНИХ ЛІФТІВ (MP sava3)

1. ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З ТЕХНІЧНОЮ СЛУЖБОЮ. Пристрої безпеки завжди мають бути активні.

2. ВИМКНІТЬ ГОЛОВНИЙ ВИМИКАЧ ЛІФТА. Він розташований у шафі керування в машинному приміщенні.

3. ПЕРЕВІРТЕ ПОЛОЖЕННЯ КАБІНИ. ЗАСПОКОЙТЕ ПАСАЖИРІВ. Повідомте їм, що починається процедура евакуації і кабіна рухатиметься; їм не слід відкривати двері кабіни та залишати її, доки їм не повідомлять, що це безпечно.

4. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ВСІ ДВЕРІ ШАХТИ ЗАЧИНЕНО ТА ЗАБЛОКОВАНО. Повісьте на кожні табличку «НЕ ПРАЦЮЄ».

5. ЗНАЙДІТЬ БЛОК ГІДРАВЛІЧНИХ КЛАПАНІВ. Він розташований на кришці бака в машинному приміщенні.

6. НАТИСНІТЬ ЧЕРВОНУ КНОПКУ БЛОКА КЛАПАНІВ. Кабіна повільно опускається.

УВАГА - ЯКЩО КАБІНА НЕ ОПУСКАЄТЬСЯ, ВИКЛИЧТЕ КВАЛІФІКОВАНОГО ТЕХНІКА


7. ВІДПУСТІТЬ ЧЕРВОНУ КНОПКУ, КОЛИ КАБІНА ДОСЯГНЕ РІВНЯ ПОВЕРХУ, ЩОБ ЗУПИНИТИ ЛІФТ. Світлодіод рівня на дверях шафи керування сигналізує, що ліфт на рівні поверху.

УВАГА - ЯКЩО ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ КАБІНИ АБО ЕВАКУАЦІЇ ПАСАЖИРІВ ПОТРІБНО ВІДКРИТИ ДВЕРІ ШАХТИ, ОСОБЛИВО УВАЖНО УНИКАЙТЕ ПАДІННЯ В ШАХТУ.

8. РОЗБЛОКУЙТЕ Й ВІДКРИЙТЕ ДВЕРІ ШАХТИ АВАРІЙНИМ КЛЮЧЕМ. З міркувань безпеки використання цього ключа дозволено лише уповноваженому персоналу. Щоб відкрити двері шахти, знайдіть ТРИКУТНИК РОЗБЛОКУВАННЯ на рамі дверей. У дверях MP він розташований на перемичці. Вставте ключ до зачеплення з механізмом, поверніть у потрібному напрямку, щоб розблокувати двері. Одночасно злегка натисніть на край дверей, щоб відкрити. Коли двері шахти відкрито, відкрийте двері кабіни вручну.

9. ПІСЛЯ ЕВАКУАЦІЇ ПАСАЖИРІВ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ВСІ ДВЕРІ ШАХТИ НАЛЕЖНО ЗАЧИНЕНО ТА ЗАБЛОКОВАНО.

10. ЗВЕРНІТЬСЯ В СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР, щоб ліфт було повторно перевірено, перш ніж його повернуть до нормальної роботи.



Процедура евакуації з кабіни
(у разі зникнення живлення)

1. Світлодіод рівня вимкнений. Відкривайте двері, коли кабіна на рівні поверху.

2. Світлодіод рівня світиться. Натискайте кнопку ручного спуску (кабіна опускається), доки світлодіод не згасне.
Потім виконуйте інструкції п. 1 цієї процедури.

8 480000 973634

ПРИМІТКА: інформація стосується також звичайних установок і установок без машинного приміщення (MRL).