ТЕХНІЧНИЙ ПОСІБНИК, ШИФР: MTIPIEPMB404 V4.04 - ВЕРЕСЕНЬ 2011

РОЗДІЛИ:

5.2.4.2. Конфігурація параметрів

- **Параметр 30, значення C і D: у посібнику ES_FR замініть «Клема XTS» на «Роз'єм XTS».**

- **Параметр 35, функція: у посібнику ES замініть «Постійний індикатор "Не працює"» на «Постійний ключовий вимикач "Не працює"».**

5.3.3. Конфігурація параметрів на платі MicroBasic з варіантом AMB1

- **Параметр 30, значення C і D: у посібнику ES_FR замініть «Клема XTS» на «Роз'єм XTS»**

- **Параметр 35, функція: у посібнику ES замініть «Постійний індикатор "Не працює"» на «Постійний ключовий вимикач "Не працює"».**

- **Параметр 38, значення C: у посібнику FR_EN_ES вкажіть «Котушка обмежувача швидкості».**

5.5. Несправності та стани станції керування (у посібнику ES_DE_FR)

5.4.5. Несправності та стани станції керування (у посібнику EN)

Таблиця причин відмови пуску

ПОМИЛКА 16, у посібнику ES_EN_FR_DE замініть «У режимі ревізії виявлено залипання контактора клапана/котушки» на:

«У режимі ревізії виявлено залипання контактора; це відповідає:

- **У гідравлічному ліфті: датчики клапанів.**

- **В асинхронному ліфті: котушка обмежувача швидкості.**

- **У синхронному ліфті: неробочий частотний перетворювач; перевірте стан або помилку на перетворювачі.**

Таблиця несправностей станції керування

ПОМИЛКА F-29 є серйозною, тому вона має бути позначена зірочкою.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48