
МОНТАЖ

НЕОБХІДНІ КОМПОНЕНТИ:



MP SERVICENTER
Арт.: 21A2RLADMMEL

MP SERVICENTER:
Арт.: 21A2EGAMMMIA

MP SERVICENTER
Арт.: 21A2RMM50ECO

1A


1		x1	4		x2	7		x1	10		x2
2		x1	5		x2	8		x1	11		x2
3		x2	6		x1	9		x6	12		x2


1B


13		x1	W008 / W030 *	


7 mm
10 mm
+PZ-2

КРОК 1: КРОНШТЕЙН ПЕРЕТВОРЮВАЧА












КРОК 2: ПЕРЕТВОРЮВАЧ






КРОК 3: ГАЛЬМІВНИЙ РЕЗИСТОР І ПІДКЛЮЧЕННЯ ЛЕБІДКИ




* W008 = 2,5 мм² / W030 = 6 мм²

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧА:




ПІДКЛЮЧЕННЯ ЛЕБІДКА - ПЕРЕТВОРЮВАЧ:



LIFTPORTAL™
Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

НЕОБХІДНІ КОМПОНЕНТИ:



КОМПЛЕКТ



1C














* Позиція залежить від перерізу кабелю: W014 = 4 мм² і W048 = 2,5 мм²



P1


КРОК 4: ПІДКЛЮЧЕННЯ

4.A ТРАСА ПРОКЛАДАННЯ ПРОВОДІВ:




4.B НАТЯЖНИЙ БЛОК:

ВАЖЛИВО: не плутайте роз'єми XPM і XSSH



Під час монтажу розмістіть шафу керування поблизу її остаточного місця.

4.C ПЕРЕТВОРЮВАЧ:



4.D ПІДКЛЮЧЕННЯ СТАНЦІЇ КЕРУВАННЯ:

З БЕЗДРОТОВИМ КЕРУВАННЯМ



MP SERVICENTER
Арт.: 21A2EGAMMMIA

З МОНТАЖНИМ КЕРУВАННЯМ




MP SERVICENTER
Арт.: 21A2RMM50ECO





MP SERVICENTER
Арт.: 21A2RLADMMEL





КРОК 5: ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ

1 **ВИМКНЕНИЙ СТАН**
Переконайтеся, що всі електричні пристрої в положенні OFF

2 **ПЕРЕВІРКА**
Переконайтеся, що електричні з'єднання виконано правильно

3 **ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ**
Підключіть до мережі







Пристрій готовий до використання

Поширені запитання

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48